

化粧品容器を探すのにご苦労されていませんか。

T-tubeの化粧品チューブなら、
100個から印刷ができます。



T-tube

化粧品チューブを小ロットから印刷できるT-tube

- エンドシール有り、無しを選択が可能です。
(※エンドシール有り、無しにより、チューブ長さは変わります。)
- 尖ったエンドシールの両コーナーを、R面カットに仕上げるのが特長です。
ソフトなデザインイメージで、手が痛くならない形状です。
- 7サイズのチューブ(スクリューCAP)をご用意しています。
- 本体色は弊社オリジナル色のTYパール白を採用。品格のある清楚感と高級感を演出します。
- チューブ以外にも100個から対応可能なセクション容器をご用意しております。
- 小ロットの化粧品シリーズの企画・開発は、武内容器におまかせください。
- CAPにホットリング(金又は銀ピカ)を施した仕様も100個から対応。

ATTENTION
上記商品写真のデザインは
加飾イメージです。
チューブへの印刷やラベルにつきましては、
事前にお問い合わせください。

! こんな事でお困りではありませんか。T-tubeにおまかせください。
小ロットなので製造できない!
チューブが無いとシリーズ化できない!
チューブに印刷できない!
エンドシール無しのチューブが欲しいのですが。

T-tube

化粧品チューブを小ロットから印刷できるT-tube

100個からチューブ印刷[※]が可能なので、
ご希望の化粧品シリーズの開発が小ロットで実現します。

武内容器のT-tubeシステムは、
今まで要望にお応えできなかった化粧品チューブを100個から印刷することができる武内容器ならではのシステムです。
化粧品シリーズを小ロットで開発したい。とお考えでしたら、ぜひ武内容器へご相談ください。

T-tubeシステムとは!

化粧品シリーズの開発になくてはならないチューブを100個からご提供するシステムです。しかも100個から印刷[※]できますので、シリーズのデザイン統一が可能です。

100個からのひみつ!

武内容器では、数多くのロットをストックすることが可能なので、100個からの小分け対応ができます。容量やCAP(中栓)も豊富で、商品に合ったチューブをお選びいただけます。

エンドシールの有・無!

チューブ容器にとって重要なエンドシールですが、有り・無しをお選びいただけます。エンドシール方式はホットエアシール方式を採用。確実なシールを行います。

人気のパールホワイト!

チューブ本体色はTYパール白を用いています。武内容器ではパールホワイトシリーズの化粧品容器が一番人気のあるカラーで、高級感あふれるパールの輝きが好評です。

印刷方法は!

オフセット印刷と違って、後工程としてのシルク印刷が基本となります。ハッキリ・くっきりした印刷が可能で、シリーズ化された他の容器と変わらない仕上がりです。

原稿の規定!

印刷の原稿作成に関しまして規定があります。事前に印刷箇所やどのような内容をお聞かせ願えば詳細をご説明させていただきます。

※原稿内容により印刷できない場合があります。※金、銀、箔押しなどの加飾をご希望の場合はご相談ください。※印刷は原則2工程、箔押しは1工程となります。(2017年3月現在)

■容量と付属品

品名	充填目安量 ^(※1)	チューブ径 (mm)	肩下チューブ長 (エンドシール無し)(mm)	弊社エンドシール後 CAPセット時(高さ)(mm)	CAP仕様	ネジ部 口径 ^(※2)	付属品中栓
TYW-10	約10mL	φ19	70±2	78±2	スクリュー CAP	約φ7.5	穴あき中栓 φ2 ⁽²⁾ φ6 ⁽³⁾
TYW-20	約20mL	φ25	78±2	90±2		約φ8	中栓無し
				102.5±2		トンガリ中栓 ⁽¹⁾	
TYW-30	約30mL	φ25	98±2	110±2		約φ8	中栓無し
				122.5±2			トンガリ中栓 ⁽¹⁾
TYW-55	約50~60mL	φ30	120±2	135±2		約φ7.5	穴あき中栓 φ2 ⁽²⁾ φ6 ⁽³⁾
TYW-80	約80~90mL	φ35	135±2	152±2		約φ10.9	穴あき中栓 φ7 ⁽⁴⁾
TYW-100	約100~110mL	φ40	125±2	148±2		約φ10.9	穴あき中栓 φ7 ⁽⁴⁾
TYW-120	約110~120mL	φ40	140±2	162±2	穴あき中栓 φ7 ⁽⁴⁾		

(※1) 充填目安量(水換算)はチューブエンドシール後の特性上容量が前後します。比重も影響しますので必ず充填し、内容量をご確認ください。

(※2) 中栓との嵌合が優先となるため、口径サイズは参考値となります。

※予告無しに仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。※肩下チューブ長(エンドシール無し)につきましては、エンドシール後のトリミング部も含んだサイズです。

※当該パンフレットの写真デザインは加飾イメージです。加飾方法によって印刷等条件が変わります。別途お問い合わせください。

付属品中栓



① トンガリ中栓



② 穴あき中栓φ2.0



③ 穴あき中栓φ6.0



④ 穴あき中栓φ7.0

エンドシール無しでの
納品も可能です

シール部は
ホットエアシール用の
シール幅となっています。



武内容器株式会社

TAKEUCHI YŌKI CO.,LTD.

URL ● <https://www.takeuchiyoki.co.jp/>

本社 (大阪営業部) 大阪市中央区上本町西1丁目1-6 〒542-0062
TEL: 06-6191-6655(営業部代表) FAX: 06-6191-6662(営業部)
東京支店 (東京営業部) 東京都新宿区三栄町18-7 四谷MSビル3F 〒160-0008
TEL: 03-3357-5454 FAX: 03-3359-3877
大阪ワークセンター 大阪府東大阪市楠根3丁目2-3 〒577-0006
TEL: 06-6745-6803 FAX: 06-6745-6873

お問い合わせは当社担当

まで 宜しくお願い申し上げます。

17-03-SC-01-3